SUNWOOD
energy solutions

ATTENZIONE:
La confezione non contiene i tasselli necessari al fissaggio della barra filettata sulla superficie sottostante la copertura. L'installatore dovrà utilizzare ancoranti opportuni a seconda del tipo di struttura di applicazione e del materiale usato per costruirla. Si consiglia l'uso di ancoranti chimici. Prima di procedere con la foratura verificare il luogo di installazione e segnare con precisione i punti di fissaggio delle viti, tenendo presente che queste non dovranno interferire con altri componenti del telaio (morse, sicurezze, ecc). Gli interassi ottimali sono riportati sullo schema nel retro della pagina, ma possono essere modificati a seconda delle forme e dei tipi di copertura.

	4xVG	2xVG		4xVG	2xVG
M12 x 250	x 4	x 2		x 12	x 6
	x 4	x 2	M12	x 12	x 6